



MONTAGE

1. Lassen Sie den Rollladen herunter (a) und öffnen Sie den Rollladenkasten. Messen Sie die Tiefe (b) des Rollladenkastens bis zur Vorderkante. Schneiden Sie den Dämmkeil in der Tiefe zu (c).
2. Messen Sie die Breite des Rollladenkastens (a). Schneiden Sie den Dämmkeil in der Breite zu (b). Schieben Sie den Dämmkeil in den Rollladenkasten (c).
3. Ermitteln Sie das Maß der Dämm-Matte. Höhenmaß (a) + Tiefenmaß (b). Beim Höhenmaß berücksichtigen Sie die Keildicke (c). Daraus entsteht die Rechenformel:
Höhenmaß (a) + Tiefenmaß (b) - 5 cm = Höhe der Dämm-Matte.
4. Nach der Berechnung der Höhe die Dämm-Matte zuschneiden (a). Breite der Dämm-Matte ausmessen (2a) und zuschneiden (b). Ein Durchgangsloch (c) für den Rollladengurt (falls vorhanden) in die Dämm-Matte schneiden.
5. Positionieren Sie die Dämm-Matte im Rollladenkasten* und stecken Sie den Rollladengurt (falls vorhanden) hindurch (a). Nut und Feder der Dämm-Matte und des Dämmkeils zusammenfügen (b). Dichten Sie die Dämmung seitlich, oben und an der Verbindungsnaht mit PU-Schaum ab** (c). Schließen Sie den Rollladenkasten.

Optional:

6. Zum Verlängern der Dämmung können Sie einen weiteren Dämm-Keil per Stecksystem anbringen. Danach zuschneiden (2b).

* Bei Breiten über 100 cm einfach mehrere Matten nebeneinander einsetzen und die anstoßenden Dämm-Matten mit 6 cm überstehendem Diffusionsvlies vollflächig verkleben.

** Eine lückenlose Schaumabdichtung (nicht aufquillend) schützt vor Zugluft und gewährleistet eine optimale Dämmung.

