



**Schreibtischgestell Lona  
höhenverstellbar**




**VCM Morgenthaler GmbH**  
**D-79346 Endingen am Kaiserstuhl**  
**service@vcm-gruppe.de**  
**www.vcm-gruppe.de**




B1(X1)




B2(X1)




B3 (X2)



B4 (X2)




B5(X1)



B6(X1)



B7(X1)



B8(X1)



B9(X1)



B10(X1)

A×4



M8×50

B×4



M8×12

C×8



M6×35

D×12



ST4.2x16

E×1



M5

F×1



M18

G×10





M5


H×5






1


































### **Höhenverstell-Funktion / Einstellung der Höhe**

Drücken Sie die " ^ " Taste um den Tisch hoch zu fahren, dieser stoppt automatisch sobald die maximale Höhe erreicht ist.  
Drücken Sie die " v " Taste um den Tisch runter zu fahren, dieser stoppt automatisch sobald die minimale Höhe erreicht ist.  
Sobald Sie die Taste loslassen bleibt der Tisch auf der aktuellen Höhe stehen.

### **Höhen Speicher Funktion**

- a) Drücken und halten Sie die Taste „1“ für 3 Sekunden gedrückt, „S-1“ wird im Display angezeigt. Sie haben die momentane Höhe erfolgreich auf der Taste „1“ gespeichert. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der Taste „2“  
b) Wenn Sie nun die Taste „1“ oder „2“ drücken wird der Tisch automatisch auf die gespeicherte Höhe fahren.  
Sie können diesen Vorgang abbrechen indem Sie eine beliebige Taste drücken.

### **Reset Einstellung**

Wenn im Display die Meldung „Er1“ angezeigt wird oder der Tisch auf seiner niedrigsten Position steht drücken und halten Sie die " v " Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt bis „rSt“ im Display erscheint. Das System befindet sich nun im RESET Modus. Durch Drücken und Halten der " v " Taste fahren Sie den Tisch in seine niedrigste Position, der Tisch wird nach Erreichen dieser Position wieder ein Stück hochfahren. Sobald der Reset durchgeführt ist, wird die Höhe im Display angezeigt und Sie können die " v " Taste loslassen.

### **Kindersicherung**

Drücken und halten Sie die " ^ " und " v " Taste gemeinsam für mindestens 5 Sekunden gedrückt um die Kindersicherung zu aktivieren. Sobald die Einstellung übernommen wurde erscheint im Display „LOC“. Jetzt sind alle Tasten gesperrt. Durch gemeinsames drücken der " ^ " und " v " Taste für mindestens 5 Sekunden können Sie die Kindersicherung wieder entsperren. Die Anzeige im Display wechselt wieder in den normalen Modus.

### **Anti-Kollision Schutz**

Sollte der Tisch während des Hebe- oder Senkvorganges gegen Widerstand stoßen, kippen oder stark vibrieren wird er automatisch stoppen und ein Stück zurückfahren. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass der Tisch stabil steht, nicht stark vibriert oder gegen Hindernisse stoßen kann.

### **Überhitzung Schutz**

„hot“ erscheint im Display wenn der Tisch zu viel bewegt worden ist. Um Schäden an Motor oder Elektronik zu vermeiden wird dieser für ca. 18 Minuten keine weiteren Bewegungen ausführen.

### **Problemlösung**

Sollte „Er1“ im Display erscheinen, sollten Sie den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass die Verbindung zwischen Bedienteil und Motor einwandfrei ist. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und gehen Sie die RESET Einstellung durch.

## DE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses VCM-Produktes! Sie sind jetzt im Besitz eines Produktes, dass nach einem bis ins letzte Detail durchdachtem Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt VCM 2 Jahre Garantie auf Material und Herstellung.

### GARANTIEBEDINGUNGEN

1. VCM garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produktes Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird VCM das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall austauschen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.

2. Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an VCM eingesandt werden, der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbono oder Quittung) ist beizufügen. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.

3. Die Garantie von VCM erlischt in folgenden Fällen:

- Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung montiert und verwendet wird.
- Wenn am Produkt von Dritten Änderungen vorgenommen oder Reparaturen durchgeführt wurden.
- Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie z. B. Blitzschlag, Wasserschaden, Feuer, Aussetzen extremer Temperaturen, Wetterverhältnisse, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit.
- Wenn das Produkt für Geräte verwendet wird, welche nicht auf der Verpackung angegeben sind.

## FR

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit VCM! Vous venez d'acquies un produit realise a partir de materiaux durables et d'une conception ingenueuse jusque dans les moindres details. VCM est ainsi en mesure de garantir ses produits pendant 2 ans contre les defauts de materiaux et de fabrication.

### CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. VCM garantit que, si le produit presente - pendant la periode de garantie - un probleme consequent a des defauts de materiaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement repare ou remplace (a l'appréciation de VCM). L'usure normale est expressément exclue de la garantie.

2. S'il est fait appel a la garantie, le produit doit etre remis a VCM avec presentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.

3. La garantie de VCM prend fin dans les cas suivants

- si le produit n'est pas fore, assemble et utilise conformément aux instructions du mode d'emploi.
- si le produit a subi des modifi cations ou des reparations par des tiers autres que VCM.
- si le probleme est la consequence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre ,degats des eaux , incendie , exposition a des temperatures extremes intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou negligence.
- si le produit est utilise pour des appareil autres que ceux specifies sur ou a l'interieur de l'emballage.

## IT

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto VCM! Si tratta di un prodotto fatto da Materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché VCM, offrendo una garanzia della durata di 2 anni, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

1. VCM garantisce che, nel caso in cui durante il periodo di garanzia del prodotto dovessero verificarsi dei difetti di materiale e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da VCM. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.

2. In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a VCM accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di cassa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.

3. La garanzia VCM non sarà valida nei seguenti casi:

- se il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni, d'uso.
- se al prodotto sono state apportate delle modifi che o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia VCM.
- se il difetto e conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, esposizione a temperature estreme, condizioni, atmosferiche ,solvanti o acidi, uso scorretto o disattenzione.
- se il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.

## GB

Congratulations on the purchase of this VCM product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why VCM gives you a 2-year guarantee for materials or manufacturing.

### GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

1. VCM guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of cost. A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.

2. If the guarantee is invoked, the product should be sent to VCM together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.

3. VCM guarantee shall lapse in the following cases:

- If the product has not been installed and used in accordance with the instructions for use.
- If the product has been altered or repaired by someone a party other than VCM.
- If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence.
- If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

## TR

Bu VCM ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz! ve detayına kadar iyi düşünülmüş bir tasarımı dayanarak, Uzun omurlu maddelerden imal edilmiş bir ürüne sahipsiniz. Bunun için, VCM , malzemelerden veya imalatın oluşabilen eksikliklere, 2 senelik bir garanti ile hizmetinizdedir.

### GARANTİ KOŞULLARI

1. VCM, uzunun garanti süresinde, malzeme ve/veya imalat yanlışlarından dolayı oluşan eksiklikler ortaya çıktığı takdirde, ürünün bedava tamir edileceğini veya gerekirse değiştirileceğini garanti eder. Garanti normal kdvme için geçerli değildir.

2. Garanti hakkınızı kullanmak istediğiniz zaman, ürünü orijinal fişi ile (fatura, kasa fişi, makbuz) VCM'ye sunmanız gerekecektir. Fişin üstünde, tedarikcinin ismi ve satın alış tarihinin anlaşılır bir şekilde belirlenmesi gerekir.

3. VCM garantisini aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:

- kullanma klavuzuna göre delinmemiş ,monte edilmiş ve kullanılmadığı takdirde,
- ürüne VCM'in dışında başkaları tarafından değişiklikler veya tamiratlar yapıldığı takdirde,
- eksiklik, yıldırım düşmesi,sudan oluşan nedenler,yangın,çizilme, yüksek derecelere maruz bırakılma, hava durumları, cozelti maddesi veya asitler, yanlış kullanım gibi dış etkenler(zararlı dış etkenler) dolayından meydana çıktığı takdirde,
- ürün, ambalajın üst veya içinde yazıldığı aletlerden başka aletler için kullanıldığı takdirde.

## NL

Gefeliciteerd met de aankoop van dit VCM product! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordacht ontwerp. Daarom staat VCM, via een 2 jaar garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

### GARANTIEVOORWAARDEN

1. VCM garandeert, dat indien gedurende de garantieteriode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan VCM kosteloos wordt hersteld of zonedig vervangen. De garantie geldt uitsluitend niet voor normaal voorkomende slijtage.

2. Indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan VCM te worden aangeboden onder overlevering van de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie). Uit de aankoopbon dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankoopdatum te blijken.

3. De VCM garantie vervalt:

- indien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is gemonteerd en gebruikt.
- indien aan het product door anderen dan VCM veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd.
- indien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals: bijvoorbeeld blikschinslag, wateroverlast, brand, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid.
- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.

# VCM.

my media